

Bedienungsanleitung

EFOY 600 / EFOY 900 / EFOY 1200 / EFOY 1600 / EFOY 2200

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Einleitung	5
2.1 Vorwort	5
2.2 Sicherheitshinweise	6
2.3 Sicherheitshinweis Methanol	8
2.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
2.5 Konformitätserklärung	9
2.6 Prüfzeichen	10
2.7 Garantieregelung	10
2.8 Entsorgung	13
3. Aufbau	14
3.1 Lieferumfang	14
3.2 Übersicht	15
3.3 Fernbedienung	15
3.4 Technische Daten	16
4. Installation	18
4.1 Werkzeug	18
4.2 Wichtige Hinweise zur Wahl des Einbauraumes	19
4.3 Montage des Gerätes	20
4.4 Montage der Abwärmeführung	21
4.5 Anschluss des Abgasschlauches	22
4.6 Einbau der Tankpatronenhalterung	24
4.7 Elektrischer Anschluss	25
4.8 Elektrischer Anschluss über eine Elektrozentrale	26
4.9 Elektrischer Anschluss direkt an der Batterie	27
4.10 Einbau und Anschluss der Fernbedienung	28
5. Betrieb	30
5.1 Tankpatrone anschließen	30
5.2 Automatikbetrieb	32
5.3 Einschalten	33
5.4 Informationen anzeigen	34
5.5 Sprache wählen	35
5.6 Ausschalten	36

1. Inhaltsverzeichnis

5.7	Frostschutz-Automatik	37
5.8	Stilllegen	38
6.	Wartung	40
6.1	Service	40
6.2	Reinigung	41
7.	Störungsbehebung	42
7.1	Sicherheit	42
7.2	Störungen und Lösungen	43
7.3	Störung ohne Displaymeldungen	45
7.4	Service Fluid nachfüllen	46
8.	Anhang	48
8.1	Ausgangskennlinien	48

2.1 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein EFOY Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen Energieversorgung.

Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Installationshinweise.

Sollten Sie dennoch Fragen zur Bedienung oder zur Installation haben, so wenden Sie sich bitte an die EFOY Hotline.

SFC Smart Fuel Cell AG
Eugen-Sänger-Ring 4
D-85649 Brunenthal-Nord

Hotline: +49 89 673 5920
Freecall: 00800 732 762 78*
sales@efoy.com
www.efoy.com

*Der kostenlose Freecall steht aus den folgenden Ländern zur Verfügung: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.

2.2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie die Bedienungsanleitung beim Gerät auf. Befolgen Sie alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.



Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Die Tankpatrone darf nicht gewaltsam geöffnet oder nachgefüllt werden. Änderungen gefährden die Sicherheit und führen zum Verlust der Betriebserlaubnis und dem Erlöschen der Gewährleistung und der Garantie. Verwenden Sie nur Original EFOY Zubehör.



Gerät und Tankpatronen nicht bei Temperaturen über 45 °C lagern und nicht bei über 40 °C betreiben. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.



Lagern Sie das ausgeschaltete Gerät frostfrei oder verwenden Sie die Frostschutz-Automatik (Kapitel 5.7)



Beim Umgang mit dem Gerät oder den Tankpatronen nicht rauchen.



Von Heiz- und Zündquellen fernhalten.

Ist Methanol ausgetreten, besteht Brandgefahr (z.B. nach einem Unfall oder bei Beschädigung des Geräts oder der Tankpatrone). Zündquellen fernhalten und gut lüften. Ausgelaufenes Methanol in geringen Mengen verdunstet rückstandsfrei.



Gerät und Tankpatronen – auch leere bzw. teilentleerte Tankpatronen - von Kindern fernhalten.

Gerät nur gemäß Installationsanweisung und in gut belüfteter Umgebung betreiben. Die Abgase müssen aus dem Einbauraum ungehindert in die Außenluft abgeführt werden. Abgase nicht direkt oder dauerhaft einatmen.

2. Einleitung

Bei sachgemäßem Gebrauch des Gerätes und der Tankpatronen besteht zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass Sie in Kontakt mit Methanol kommen.

Wir sind gesetzlich zum Abdruck folgender Hinweise verpflichtet.

Methanol ist giftig beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut. Es besteht ernste Gefahr irreversibler Schäden durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort den Arzt hinzuziehen und das Tankpatronenetikett oder die Bedienungsanleitung zeigen.

Die Abgase des Gerätes können in Ausnahmesituationen gesundheitsschädliche Bestandteile enthalten. Abgase nicht direkt oder dauerhaft einatmen, sondern durch den mitgelieferten Abgasschlauch ins Freie führen.

Durch unsachgemäßen Einsatz oder nicht fachgerechten Anschluss an andere elektrische Einrichtungen können Schäden entstehen.

WARNUNG

Beachten Sie zusätzlich zu diesen Sicherheitshinweisen unbedingt alle Texte in fetter Schrift, um Gefährdungen für sich und andere auszuschließen.

2.3 Sicherheitshinweis Methanol

WARNUNG

Sie erhalten Methanol in Form sicherer, geprüfter Tankpatronen, die Sie im normalen bestimmungsgemäßen Gebrauch vor dem direkten Kontakt mit dem Inhalt schützen. Wir sind gesetzlich zum Abdruck folgender Hinweise verpflichtet.

Methanol ist leichtentzündlich. Methanol ist giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und Sicherheitsdatenblatt Methanol oder Tankpatronenetikett vorzeigen.

Die Lagerung und der Transport von Methanol können gesetzlichen Regelungen unterliegen.

Mehr Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt für Methanol auf unserer Website www.efoy.com/downloads

2.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die EFOY 600, EFOY 900, EFOY 1200, EFOY 1600 und EFOY 2200 sind automatische Ladegeräte für 12 V Blei-Akkumulatoren (Batterien).

Die Geräte dürfen nur zum Laden von Blei-Akkumulatoren (Batterien) verwendet werden, die den technischen Daten des Gerätes entsprechen (siehe Kapitel 3.4, S. 16).

Die Geräte können im Rahmen der technischen Daten (siehe Kapitel 3.4) stationär, in Booten und in Fahrzeugen eingesetzt werden. Sie dürfen nur mit den Original EFOY-Tankpatronen betrieben werden.

Die Geräte sind nicht für den Einsatz als Notstromversorgung für medizinische, lebensnotwendige und landwirtschaftliche Geräte vorgesehen.

Die Parallelschaltung von Geräten zur Erhöhung des Ladestroms ist zulässig.

Die Serienschaltung von Geräten zur Erhöhung der Spannung ist nicht zulässig.

Geräte mit defektem oder beschädigtem Gehäuse dürfen nicht betrieben werden.

2.5 Konformitätserklärung



Die Firma SFC Smart Fuel Cell AG, Eugen-Sänger-Ring 4, 85649 Brunenthal-Nord erklärt, dass die EFOY 600, EFOY 900, EFOY 1200, EFOY 1600 und die EFOY 2200 den Bestimmungen der EG-Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG entsprechen. Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-3

2.6 Prüfzeichen



Die Geräte wurden gemäß der ECE-Regelung Nr.10 auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft und für den Betrieb in Kraftfahrzeugen genehmigt.

Nummer der Genehmigung: E24 10R-020234



Die Geräte wurden auf freiwilliger Basis von der TÜV SÜD auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der IEC 62282-5 geprüft und mit dem Prüfzeichen für Produktsicherheit ausgezeichnet.

2.7 Garantieregelung

1. Garantiefall

SFC gewährt Garantie

a) von 36 Monaten bis zu einer Betriebsdauer von 3.000 Stunden für Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, wenn dem Hersteller eine schriftliche Registrierung vorliegt. Die Registrierung muss per Internet oder per Garantiekarte erfolgen. Die Registrierung muss spätestens 4 Wochen nachdem Kauf beim Hersteller eingehen. Eine Registrierung ist nur dann möglich, wenn der Käufer sich mit der Speicherung seiner angegebenen Daten einverstanden erklärt.

b) von 24 Monaten bis zu einer Betriebsdauer von 3.000 Stunden für Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, wenn keine Registrierung im Sinne von Ziffer 1a vorliegt.

Der Garantieanspruch besteht nicht in Fällen gewerblicher Nutzung, missbräuchlicher Bedienung des Gerätes und Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung, insbesondere:

- infolge Verwendung von Nicht Original-EFOY-Tankpatronen,
- infolge unsachgemäßer Behandlung,
- infolge von Beschädigungen durch Wasser,
- infolge unsachgemäßen Transports
- wenn das Gerät geöffnet wurde.

2. Umfang der Garantie

Die Garantie gilt für Mängel im Sinne von Ziffer 1, die seit Abschluss des Kaufvertrages zwischen dem Verkäufer und dem Endverbraucher eintreten.

Der Hersteller wird solche Mängel ausschließlich durch Nacherfüllung beseitigen, das heißt nach seiner Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (ggf. auch ein Nachfolgemodell). Leistet der Hersteller Garantie, beginnt die Garantiefrist hinsichtlich der reparierten oder ausgetauschten Teile nicht von neuem, sondern die alte Frist läuft weiter. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche des Käufers oder Dritter sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben von dieser Regelung unberührt. Daneben bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer fort. Zusätzliche Kosten aufgrund erschwerter Aus- und Einbaubedingungen des Gerätes (z.B. Demontage von Möbel- oder Karosserieteilen) können nicht als Garantieleistung anerkannt werden.

3. Geltendmachung des Garantiefalles

In Deutschland ist bei Störungen grundsätzlich der EFOY-Kundendienst schriftlich zu benachrichtigen. Beanstandungen sind näher zu bezeichnen. Ferner ist die Seriennummer des Gerätes anzugeben sowie die Originalrechnung beizulegen. Damit der Hersteller prüfen kann, ob ein Garantiefall vorliegt, muss der Endverbraucher das Gerät auf seine Gefahr zum Hersteller bringen oder ihm übersenden. Bei Einsendung an den Hersteller hat der Versand per Frachtgut zu erfolgen. Im Garantiefall übernimmt der Hersteller die Transportkosten bzw. Kosten der Einsendung und Rücksendung. Liegt kein Garantiefall vor, informiert der Hersteller den Kunden hierzu und nennt die vom Hersteller nicht zu übernehmenden Reparaturkosten; in diesem Fall gehen auch die Versandkosten zu Lasten des Kunden.

2. Einleitung

Die Anschrift des Herstellers lautet:

SFC Smart Fuel Cell AG
Eugen-Sänger-Ring 4
D-85649 Brunnthal
Tel.: +49 89 / 673 59 20
Freecall: 00800/73 27 62 78*
Fax.: +49 89 / 673 592 369
sales@efoy.com
www.efoy.com

Service

Für technische Fragen zu den EFOY-Brennstoffzellen steht unser EFOY-Kundendienst unter den folgenden Rufnummern zu normalen Bürozeiten zur Verfügung:

Kostenloser Freecall: 00800 / 73 27 62 78*

Aus allen anderen Ländern wählen Sie bitte:
+49 89 / 673 5920

*Der kostenlose Freecall steht aus den folgenden Ländern zur Verfügung:
Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.

2.8 Entsorgung

Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch eine Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar.

Wir empfehlen, die Verpackung für eine eventuelle Winterlagerung aufzubewahren.

Sollten Sie die Verpackung dennoch entsorgen wollen, helfen Sie bitte mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Über Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

**Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.
Erstickungsgefahr durch Folien und Faltkarton.**

Tankpatronen

Vollständig entleerte Tankpatronen sind Kunststoffabfall. Tankpatronen mit Restinhalt sind wie Lösungsmittel oder Farbreste als Sonderabfall zu entsorgen.

Altgeräte


Altgeräte sind kein wertloser Abfall! Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet und die Umwelt geschont werden.

Über die Rücknahme von Altgeräten informiert Sie die EFOY Hotline:

Hotline: +49 89 673 5920 oder 00800 732 762 78*

3. Aufbau

3.1 Lieferumfang




Gerät



*Fernbedienung mit Datenkabel
RC1*



*Tankpatronenhalterung
mit Gurt FH1*



Montageplatte mit Gurt MP1



Abgasschlauch EH1




Abwärmeführung OD1




Service Fluid

- Gerät
- Fernbedienung mit Datenkabel RC1
- Tankpatronenhalterung mit Gurt FH1
- Montageplatte mit Gurt MP1
- Abgasschlauch (1,5 m) EH1
- Abwärmeführung OD1 (bestehend aus Abwärmeflansch, Abwärmebogen, Abwärmerohr, Außenblende und Befestigungsschrauben)
- Service Fluid
- Bedienungsanleitung UM1
- Ladekabel CL4


Ladekabel CL4:



Anschlusskabel Brennstoffzelle 1 m




*Batteriesicherung
Power 15 A*



*Batteriesicherung
Sense 2,0 A*


3. Aufbau

3.2 Übersicht



- 1 Anschluss Ladekabel
- 2 Anschluss Fernbedienung RC1
- 3 Datenschnittstelle
- 4 Anschluss für Tankpatrone
- 5 Anschluss für Abgasschlauch EH1 und Einfüllöffnung für Service Fluid
- 6 Einlass für Kühlluft (Rückseite)
- 7 Auslass für erwärmte Kühlluft und Anschluss für Abwärmeführung

3.3 Fernbedienung



- 1 Display
- 2 Info-Taste und Sprachwahl-Taste >>
- 3 Ein-/Aus-Taste 
- 4 Automatikbetrieb-Taste 
- 5 Warnleuchte (gelb) „Bitte Tankpatrone wechseln“
- 6 Warnleuchte (rot) „Fehler“
- 7 Reset-Taste 

3. Aufbau

3.4 Technische Daten

Leistungsdaten

Produkt	EFOY 600	EFOY 900	EFOY 1200	EFOY 1600	EFOY 2200
Nennleistung	25 W	38 W	50 W	65 W	90 W
Ladekapazität	600 Wh/Tag (50 Ah/Tag)	900 Wh/Tag (75 Ah/Tag)	1200 Wh/Tag (100 Ah/Tag)	1560 Wh/Tag (130 Ah/Tag)	2160 Wh/Tag (180 Ah/Tag)
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ladestrom @ 12 V	2,1 A	3,1 A	4,2 A	5,4 A	7,5 A
Einschaltschwelle*	$U_{\text{batt}} < 12,3 \text{ V}$	$U_{\text{batt}} < 12,3 \text{ V}$	$U_{\text{batt}} < 12,3 \text{ V}$	$U_{\text{batt}} < 12,3 \text{ V}$	$U_{\text{batt}} < 12,3 \text{ V}$
Ausschaltschwelle*	$U_{\text{batt}} > 14,2 \text{ V}$	$U_{\text{batt}} > 14,2 \text{ V}$	$U_{\text{batt}} > 14,2 \text{ V}$	$U_{\text{batt}} > 14,2 \text{ V}$	$U_{\text{batt}} > 14,2 \text{ V}$
Erforderliche Startspannung	$> 10,8 \text{ V}$	$> 10,8 \text{ V}$	$> 10,8 \text{ V}$	$> 10,8 \text{ V}$	$> 10,8 \text{ V}$
Ruhestromverbrauch	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
Methanolverbrauch	0,9 l/kWh	0,9 l/kWh	0,9 l/kWh	0,9 l/kWh	0,9 l/kWh
Empfohlene Batterien	12 V Blei-Akkumulatoren (Blei-Säure oder Blei-Gel)				
	10 - 100 Ah	15 - 150 Ah	20 - 200 Ah	25 - 250 Ah	25 - 350 Ah

Allgemeine Daten

Schalldruckpegel in 7 m Abstand	23 dB(A)	23 dB(A)	23 dB(A)	23 dB(A)	23 dB(A)
Gewicht	6,5 kg	6,6 kg	7,3 kg	7,6 kg	7,9 kg
Abmessung (LxBxH)	43,5 x 20,0 x 27,6 cm				

Einbaubedingungen

Einbauraum (LxBxH)	51 x 35 x 30 cm (minimal)				
Neigung um Längsachse	Kontinuierlich:		35°		
	Temporär (<10min):		45°		
Neigung um Querachse	Kontinuierlich:		20°		
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C				
Starttemperatur	+5 bis +40 °C				
Lagertemperatur	+1 bis +45 °C				

* Werkseinstellung - mit Interface Adapter und PC veränderbar

3. Aufbau

Ausstattung

Bedienung	Über Fernbedienung mit vier Tasten und mehrsprachigem Textdisplay
Elektrische Schnittstelle	MNL-Stecker 4-polig Typ Tyco Electronics AMP Universal Mate-N-Lok (Herst.-Nr. 350779)

Tankpatronen	M5	M10
Volumen	5 Liter	10 Liter
Gewicht	4,3 kg	8,4 kg
Abmessung (L x B x H)	19,0 x 14,5 x 28,3 cm	23,0 x 19,3 x 31,8 cm

4. Installation

WARNUNG


Beim Einsatz in Fahrzeugen müssen das Gerät sowie die Tankpatronen unfallsicher befestigt werden.

Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.

Das Gerät ist nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass kein Wasser eindringen kann.

Das Gerät und die Tankpatronen müssen vor dem Zugriff von Kindern, vor Temperaturen über 45 °C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.

4.1 Werkzeug



Für die Installation benötigen Sie folgende Werkzeuge und Dichtmittel:

- Bohrmaschine
- Stichsäge
- Schraubendreher
- Innensechskantdreher (Inbus)
- Dichtmittel z.B. Sikaflex

Folgende Schrauben sind je nach Untergrund auszuwählen (Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten):

- 8 Schrauben für die Befestigung des Montageplatte
- 4 Schrauben für die Befestigung der Fernbedienung
- 4 Schrauben für die Befestigung der Tankpatronenhalterung
- Ggfs. Kabelschellen und Schrauben zum Befestigen der Kabel

4.2 Wichtige Hinweise zur Wahl des Einbauraumes


Der Einbau sollte von entsprechend qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.

Tragen Sie beim Einbau geeignete Arbeitskleidung (keine weite Kleidung, bei langen Haaren ein Haarnetz). Kleidung und Haare können von beweglichen und rotierenden Teilen erfasst werden (z.B. Bohrmaschine).

Achten Sie vor dem Bohren oder Sägen von Durchbrüchen auf den nötigen Freiraum hinter der Einbaustelle. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise der Handwerkzeughersteller.


Beim Abdichten können Lösungsmitteldämpfe entstehen. Sorgen Sie für ausreichende Lüftung und beachten Sie die Verarbeitungshinweise zur Dichtmasse.

Achten Sie bei der Wahl des Einbauraums darauf, dass der zulässige Temperaturbereich zwischen -20 °C und $+40\text{ °C}$ liegt.



WARNUNG

Das Gerät erzeugt Abwärme, welche nach außen abgeführt werden muss. Bitte beachten Sie dies bei der Wahl des Einbauraumes.



Sehen Sie beim Einbau in geschlossenen Kammern eine Öffnung mit einem Öffnungsquerschnitt von mindestens 10 cm für die Zuluft vor. Verwenden Sie die mitgelieferte Abwärmeführung zum Abführen der erwärmten Kühlluft.

Das Gerät nur in aufrechter Position installieren. Verwenden Sie zum Installieren die mitgelieferte Montageplatte.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht stärker geneigt wird als zulässig.

Neigung um Längsachse:

Kontinuierlich: 35°


Temporär (<10min): 45°

Neigung um die Querachse:

Kontinuierlich: 20°

4. Installation

Die elektrischen Anschlüsse, die Einfüllöffnung für das Service Fluid und die Tankpatrone sollten leicht zugänglich sein.



Achten Sie darauf, dass der Standort der Tankpatrone in Reichweite des Tankpatronenanschlussschlauchs liegt (30 cm) und der Schlauch auf dem Weg nicht geknickt oder gequetscht wird.


HINWEIS

Der Tankpatronenanschlussschlauch und der Abgaschlauch dürfen nicht verletzt oder durch einen anderen Schlauch ersetzt werden.


Verwenden Sie nur original EFOY-Schläuche.

4.3 Montage des Gerätes

Wählen Sie einen geeigneten Einbauort wie in Kapitel 4.2 beschrieben. Beachten Sie auch die Abmessungen im Kapitel 3.4 Technische Daten.



1. Legen Sie den Gurt zur Befestigung des Gerätes in die Rinne unter der Montageplatte.
2. Schrauben Sie die Montageplatte an der gewünschten Stelle fest, an der das Gerät stehen soll. Verwenden Sie geeignete Schrauben und ggfs. Dübel, damit sich die Montageplatte auch bei starker Belastung, z.B. Unfällen, nicht löst.
3. Stellen Sie das Gerät auf die Montageplatte.
4. Verzurren Sie das Gerät fest auf der Montageplatte.



4. Installation



4.4 Montage der Abwärmeführung

Die mitgelieferte Abwärmeführung erlaubt ein kontrolliertes Abführen von erwärmter Kühlluft, so dass das Gerät auch in engen Räumen betrieben werden kann.


Verwenden Sie den Rohrbogen, um die Luft seitlich abzu-
leiten.

Falls Sie den Abwärmebogen nicht benötigen, können Sie diesen vom Abwärmeflansch abziehen und das Abwärmerohr direkt auf den Abwärmeflansch stecken.

Achten Sie darauf, dass das Abwärmerohr nicht geknickt wird, verwenden Sie gegebenenfalls einen zweiten Rohrbogen.




Schrauben Sie den Abwärmeflansch an den dafür vorgesehe-
nen Bohrungen des Geräts an.



Führen Sie anschließend das Abwärmerohr ins Freie. Dazu benötigen Sie eine Durchführung mit einem Durchmesser von 100 mm.

Achten Sie beim Durchbohren von Zwischenräumen darauf, dass sich in den Zwischenräumen keine Leitungen befinden. Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

4. Installation



Föhren Sie das Abwärmerohr durch die Durchföhrung. Das überstehende Ende des Rohrs kann nun gekürzt werden.

Um den Ausgang des Abwärmerohrs vor Fremdkörpern zu schützen, verwenden Sie gegebenenfalls eine Außenblende. Damit keine Feuchtigkeit in die Zwischenräume oder ins Innere des Reisemobil gelangen kann, dichten Sie diese mit geeignetem Dichtmittel ab.

4.5 Anschluss des Abgasschlauches

Im Gerät werden Methanol und Sauerstoff in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt. Bei diesem Prozess entsteht Wärme, die mit dem Wasserdampf, dem Kohlendioxid und Spuren von Methanol abgeleitet werden muss.

WARNUNG

Schließen Sie deshalb den beigefügten Abgasschlauch an und leiten Sie die Abgase immer aus dem Einbauraum bzw. -ort ins Freie.


Die feuchten Abgase können im Betrieb über 60°C heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr. Die Abgase können gesundheitsschädliche Bestandteile enthalten. Abgase nicht direkt oder dauerhaft einatmen.

Damit der Abgasschlauch im Winter nicht zufrieren kann, darf er nicht länger als 50 cm sein. Bei Einsatz im Sommer und in der Übergangszeit darf der Abgasschlauch bis zu 150 cm lang sein.


Es darf sich zu keiner Zeit ein Siphon im Abgasschlauch bilden. Stellen Sie sicher, dass das Ende des Abgasschlauches nicht verschlossen oder verstopft werden kann.

4. Installation


Verlegung des Abgasschlauchs





nach oben



nach unten



Siphonbildung vermeiden



- Entfernen Sie die Schutzkappe von der Abgasöffnung. Bewahren Sie diese für die Winterlagerung oder mögliche Rücksendungen auf.
- Stecken Sie den mitgelieferten Abgasschlauch auf die Abgasöffnung.
- Führen Sie den Abgasschlauch aus dem Einbauraum und dichten Sie den Durchbruch für den Abgasschlauch mit geeignetem Dichtmittel ab. Das Abgas (hier entsteht auch Kondenswasser) kann entweder ins Freie, in einen Schmutzwassertank oder sonst wie geeignetes Gefäß (bei Yachten auch in die Bilge) geleitet werden. **Es ist jedoch unbedingt notwendig, dass die Gase inklusive des Kohlendioxids über einen Schlauch ins Freie abgeführt werden.** Bei Bedarf kann der Abgasschlauch beliebig gekürzt werden. Der Durchbruch muss einen Durchmesser von 10 mm haben.
- Achten Sie darauf, dass der Abgasschlauch nicht geknickt oder verstopft wird, und dass die Abgase ungehindert austreten können.
- Schneiden Sie das Ende des Schlauches schräg ab, um Tropfenbildung zu vermeiden.

4. Installation


4.6 Einbau der Tankpatronenhalterung

WARNUNG

Die Tankpatrone sowie Reservetankpatronen müssen vor dem Zugriff von Kindern, vor Hitze und Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Die Tankpatrone und alle Ersatzpatronen fest verzurren, damit sie nicht verrutschen können.


Der Tankpatronenanschlussschlauch darf nicht geknickt oder gequetscht werden.



Die Tankpatronen oder Reservetankpatronen nicht vor den Ein- oder Auslass des Abwärmestroms stellen!

Stellen Sie auch keine anderen Gegenstände, z.B. Reservetankpatronen, vor den Ein- und Auslass des Abwärmestroms.

Die Tankpatronen können wie abgebildet neben oder vor dem Gerät angeordnet werden.



Das Gerät und die Tankpatrone sind auf der gleichen Ebene zu installieren.

Befestigen Sie die Tankpatronenhalterung mit vier geeigneten Schrauben und ggfs. Dübeln so, dass sie sich selbst bei starker Belastung, z.B. Unfällen, nicht löst.

4.7 Elektrischer Anschluss

WARNUNG

Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Falsch verlegte oder falsch dimensionierte Kabel können Brände verursachen.

Alle angeschlossenen Leitungen müssen eine ausreichende Isolation bzw. Spannungsfestigkeit besitzen und die Kontaktstellen müssen berührungssicher sein. Das Verlegen metallisch blanker Leitungen und Kontakte ist nicht zulässig.


Verwenden Sie den mitgelieferten Kabelbaum für den Anschluss des Geräts.

Das Ladekabel muss über einen abgesicherten Stromkreis oder über die mitgelieferte Batteriesicherung an der Batterie angeschlossen werden.

Überprüfen Sie die Polarität (siehe Zeichnung) vor dem Anschluss des Geräts.

Es müssen immer sowohl die Senseleitungen als auch die Powerleitungen angeschlossen werden.

Verlegen Sie getrennte Leitungen für Stromeinspeisung (Power) und Spannungsmessung (Sense) bis zur Batterie, da andernfalls der fließende Strom immer die Spannungsmessung verfälschen würde.



Das Ladekabel besteht aus vier Leitungen, die wie folgt mit der Batterie verbunden werden müssen:

Powerleitung:

Über diese Leitung wird der Strom von der Brennstoffzelle in die Batterie eingespeist.

Senseleitung:

Diese Leitung wird für die Messung der Batteriespannung verwendet.

4. Installation

Um ohmsche Verluste in den Anschlussleitungen zu minimieren werden folgenden mindest Leitungsquerschnitte empfohlen, sofern die Länge des mitgelieferten Batterie-ladekabels nicht ausreicht:


Länge [m]	mindest Leitungsquerschnitt
< 5 m	2,5 mm ²
5 – 10 m	4 mm ²
10 – 15 m	6 mm ²

Zubehör:

Verlängerung Senseleitung 8 m (Art-Nr: 151 906 005)


Verlängerung Powerleitung 8 m (Art-Nr: 151 906 006)

4.8 Elektrischer Anschluss über eine Elektrozentrale



1. Gerät
2. Anschlusskabel Brennstoffzelle
3. Verlängerung Senseleitung (Zubehör)
4. Batteriesicherung Sense 2 A
5. Batterie
6. Verlängerung Powerleitung mit 2- oder 3-poligen Stecker (Zubehör)
7. Elektrozentrale (EBL)

4.9 Elektrischer Anschluss direkt an der Batterie




1. Gerät
2. Anschlusskabel Brennstoffzelle
3. Verlängerung Senseleitung (Zubehör)
4. Batteriesicherung Sense 2 A
5. Batterie
6. Verlängerung Powerleitung mit 3-poligen Stecker (Zubehör)
7. Batteriesicherung Power 15 A

4. Installation


4.10 Einbau und Anschluss der Fernbedienung

Die Fernbedienung (1) zeigt den aktuellen Status des Geräts und dient zu seiner Steuerung. Befestigen Sie die Fernbedienung gut zugänglich, z.B. im Cockpit.



Unterputzmontage:

- 1 Fernbedienung
- 2 Einbauöffnung
- 3 Rahmen
- 4 Schrauben



Aufputzmontage:

- 1 Fernbedienung
- 2 Aufputzdose
- 3 Rahmen
- 4 Schrauben

Unterputzmontage

Achten Sie bei der Unterputzmontage auf den nötigen Freiraum für die Elektronik hinter der Einbauöffnung.

Verwenden Sie die Bohr- und Sägeschablone für die Unterputzmontage. Einbauöffnung (2) mit Bohrer vorbohren und mit Loch- oder Stichsäge aussägen.

Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem mitgelieferten Datenkabel DL1.

Befestigen Sie dann die Fernbedienung (1) mit vier geeigneten Schrauben (4) und stecken Sie den Rahmen (3) auf die Fernbedienung.


Aufputzmontage

Befestigen Sie andernfalls die Aufputzdose mit zwei geeigneten Schrauben.

Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem mitgelieferten Datenkabel DL1.

Befestigen Sie dann die die Fernbedienung (1) mit den mitgelieferten Schrauben (4) auf der Aufputzdose (2) und stecken Sie den Rahmen (3) auf die Fernbedienung.

4. Installation



Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem mitgelieferten Datenkabel DL1.

Sollte das mitgelieferte Datenkabel DL1 nicht ausreichen, können Sie dieses durch ein längeres oder kürzeres handelsübliches Netzkabel (Typ: Patchkabel Cat.5) ersetzen.

Stecken Sie anschließend den Stecker in die linke Buchse „Remote Control“ am Gerät.

5.1 Tankpatrone anschließen

WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Original EFOY Tankpatronen angeschlossen werden. Beim Wechseln der Tankpatrone nicht rauchen und sonstige Zündquellen fernhalten! Tankpatronen vor Temperaturen über 45 °C schützen.

Die Tankpatrone darf nicht vor dem Ein- oder Auslass des Abwärmestroms positioniert werden.


Die Original EFOY Tankpatronen enthalten Methanol, das von EFOY zugelassen worden ist. Bereits geringfügige Verunreinigungen oder fremde Bestandteile in handelsüblichem Methanol können das Gerät irreversibel schädigen und zum Verlust der Gewährleistung oder Garantie führen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Methanol im Kapitel 2.3.

Hinweis: Bei leerer Tankpatrone erscheint im Bedienelement: „Bitte Tankpatrone wechseln“ und die gelbe Warnleuchte blinkt. Die Tankpatrone kann bei laufendem Gerät gewechselt werden.

- Schrauben Sie den Tankpatronenanschluss von der leeren Tankpatrone ab und entnehmen Sie die leere Tankpatrone.
- Verschließen Sie jede Tankpatrone nach Gebrauch fest mit der Verschlusskappe.
- EFOY Tankpatronen sind ausschließlich für den einmaligen Gebrauch bestimmt und können nicht wieder befüllt werden.
- Vollständig entleerte Tankpatronen sind Kunststoffabfall. Tankpatronen mit Restinhalt sind wie Lösungsmittel oder Farbreste als Sonderabfall zu entsorgen.

5. Betrieb



- Setzen Sie eine neue, volle, verschlossene Original EFOY Tankpatrone in die Tankpatronenhalterung (1).
- Verschließen Sie den Gurt der Tankpatronenhalterung (2). An das Gerät dürfen nur Tankpatronen angeschlossen werden, die von einer Tankpatronenhalterung gesichert sind.
- **Entfernen Sie die kindersichere Verschlusskappe erst, wenn die neue Tankpatrone in die Tankpatronenhalterung eingesetzt ist (3).**
- Schrauben Sie den Tankpatronenanschluss auf die neue Tankpatrone.
- Drücken Sie die Taste `reset` an der Fernbedienung, damit die gelbe Warnleuchte sowie der Pflegehinweis erlöschen.

5.2 Automatikbetrieb

VORSICHT

Stellen Sie vor dem Anschluss ans Bordnetz sicher, dass das Gerät richtig aufgestellt wurde und das Bordnetz wie beschrieben abgesichert ist (siehe Kapitel 4.7)

Gerät nicht bei Temperaturen über 40 °C oder unter - 20 °C betreiben. Wurde das Gerät Temperaturen unter 0 °C ohne angeschlossene Batterie und ausreichend gefüllte Tankpatrone ausgesetzt, muss das Gerät vor Betrieb für 24 Stunden bei Zimmertemperatur aufgetaut werden.

Stellen Sie sicher, dass eine gefüllte Tankpatrone angeschlossen ist.

Sobald Sie das Gerät an das Bordnetz anschließen, startet der Automatikbetrieb. Das Gerät überwacht die Batteriespannung selbstständig.

Das Gerät durchläuft eine Kaltstartphase von ca. 20-30 Minuten. Erst danach erreicht es seine volle Nennleistung. Im normalen Betrieb wird die Stromerzeugung wenige Male pro Stunde kurzzeitig unterbrochen.

Anzeigen im Display der Fernbedienung

Bei Bedarf lädt das Gerät die Batterie oder unterstützt die Batterie bei der Stromversorgung. Im Display wird in der zweiten Zeile der Betriebsmodus „Ladebetrieb“ angezeigt, solange das Gerät Strom in das Bordnetz einspeist.

Das Gerät durchläuft eine Kaltstartphase von ca. 20 Minuten. Erst danach erreicht es seine volle Nennleistung.

Automatik
Ladebetrieb

Automatik
Startphase

5. Betrieb

Automatik
Standby

Automatik
Bitte Tankpatrone wechseln

Solange die Batterie ausreichend geladen ist und das Gerät die Batterie nicht lädt, befindet sich das Gerät im Betriebsmodus „Standby“.

Falls das Gerät einen Fehler erkennt, z.B. „leere Tankpatrone“, schaltet es sich ab und meldet Ihnen den Hinweis, wie der Fehler behoben werden kann („Bitte Tankpatrone wechseln“). Nach der Behebung des Fehlers starten Sie den Automatikbetrieb durch drücken der Taste **reset** (siehe auch Kapitel 5.1).

5.3 Einschalten

Falls Sie es wünschen, können Sie das Gerät manuell, unabhängig von der Batteriespannung, einschalten. Das Gerät befindet sich anschließend im Betriebsmodus „Ladebetrieb“

Diese Funktion ist nur bei einer Batteriespannung unterhalb von 13,2 V möglich.

Ein
Ladebetrieb

Drücken Sie hierfür die Taste  an der Fernbedienung einmal, falls das Gerät ausgeschaltet ist, bzw. zweimal, falls es im Automatikbetrieb ist. Das Gerät läuft unabhängig von der Batteriespannung an und lädt die Batterie bis zum Erreichen der Ausschaltswelle ($U_{\text{bätt}} > 14,2 \text{ V}$ und $I_{\text{Aus}} < 10,0 \text{ A}$).

Danach schaltet das Gerät selbstständig in den Automatikbetrieb und lädt erst wieder, wenn die Batteriespannung oder die Stromentnahme es erfordern.

5. Betrieb

5.4 Informationen anzeigen

In seiner zweiten Zeile informiert das Display über den normalen Betrieb sowie über aufgetretene Fehler oder Störungen (siehe Kapite 7.2). Die erste Zeile informiert Sie über den ausgewählten Betriebsmodus z.B. „Automatik“.

Durch drücken der Taste  können Sie folgende Informationen abrufen.

Automatik
Spannung 13.6 V

- Anzeige der Batteriespannung

Automatik
Strom 4.6 A

- Anzeige des Ladestroms

Bitte beachten Sie: Das Gerät unterbricht kurzzeitig im normalen Betrieb die Stromerzeugung wenige Male pro Stunde. Dabei wird ein Ladestrom von 0,0 A angezeigt.

Automatik
100600-934-12345

- Anzeige der Seriennummer (Ab Produktionsjahr 10/2009)

Automatik
Firmware V06 11.02 L 12 V QB

- Anzeige der Firmwareversion.

Bitte informieren Sie sich regelmäßig (mind. einmal jährlich) über Firmware update Möglichkeiten

Automatik
Betriebsstunden 500 h

- Anzeige der Gesamtbetriebsstunden

Automatik
Bitte Tankpatrone wechseln

- Anzeige von Pflegehinweisen (siehe auch Kapitel 7)

Nach ca. 30 Sekunden oder durch weiteres Drücken der Taste  gelangen Sie zur Standardanzeige zurück.

Wenn Sie die Taste  für ca. 2 Sekunden drücken, kommen Sie zur Sprachauswahl (siehe Kapitel 5.5)

5.5 Sprache wählen

Deutsch

- Drücken Sie auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang die Taste . Die Fernbedienung zeigt danach die eingestellte Sprache an.
- Es stehen folgende Sprachen zur Auswahl:
Deutsch (Werkseinstellung)
Englisch
Französisch
Italienisch
Niederländisch
Spanisch
- Tippen Sie die Taste  so oft, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
- Halten Sie danach die Taste  erneut 2 Sekunden lang gedrückt, damit die gewünschte Sprache verwendet wird.

5.6 Ausschalten

Drücken Sie die Taste  an der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.

Nach Drücken der Taste  schaltet sich das Gerät kontrolliert ab. Dabei berücksichtigt es verschiedene Schutzfunktionen:

Aus
Abschaltvorgang

Um die Bauteile zu schonen, ist vor dem Abschalten eine Mindestlaufzeit von 30 Minuten ab Start nötig. Wird das Gerät vorher abgeschaltet, läuft es noch die entsprechende Zeit nach. Im Display erscheint die Meldung „Abschaltvorgang“. Lassen Sie während des Abschaltvorgangs die Tankpatrone sowie die Batterie angeschlossen.

Bitte beachten Sie: Die Brennstoffzelle kann nur starten, wenn sie an eine intakte Batterie und volle Tankpatrone angeschlossen ist. Bei geschädigter oder tiefentladener Batterie schaltet sich die Brennstoffzelle nicht ein.

5.7 Frostschutz-Automatik

Aus
Frostschutzbetrieb

Das Gerät besitzt eine intelligente Frostschutz-Automatik. Es hält sich bei Temperaturen unter 3 °C selbst warm, wenn es an eine funktionierende Batterie angeschlossen ist und mit Methanol versorgt wird.

Befindet sich das Gerät im Frostschutzbetrieb, so erscheint in der zweiten Zeile die Textmeldung „Frostschutzbetrieb“. In der ersten Zeile erscheint der aktuelle Betriebsmodus z.B. „Aus“.

Die Frostschutz-Automatik funktioniert nur, solange eine gefüllte Tankpatrone und eine intakte Batterie angeschlossen sind.

Das Gerät kann nicht mehr starten, wenn die Spannung der angeschlossenen Batterie unter 10,5 V fällt. Beachten Sie, dass das ausgeschaltete Gerät die Batterie nicht wieder auflädt, wenn die Spannung unter 10,5 V sinkt.

VORSICHT

Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise für die Lagerung und den Betrieb der Geräte im Winter:

- 1 Um Energiekosten zu sparen, empfehlen wir, das Gerät während längerer Standzeiten auszubauen und an einem frostfreien Ort zu lagern. Der Ausbau gelingt Ihnen leicht, mit wenigen Handgriffen, ohne Werkzeug und ohne besondere technische Kenntnisse. Bewahren Sie das Gerät im mitgeführten Originalkarton auf.**
- 2 Sollte das Gerät trotz aller Vorsicht doch einmal eingefroren sein, tauen Sie es über ca. 24 Stunden in ausgeschaltetem Zustand an einem warmen Ort auf, und nehmen Sie es erst dann wieder in Betrieb. Bitte beachten Sie, dass die Leistungsfähigkeit des Gerätes bei wiederholtem Einfrieren abnehmen kann.**

Für eine fünfmonatige Winterperiode in Mitteleuropa benötigt das Gerät im reinen Frostschutzbetrieb ca. 10 Liter Methanol.

5.8 Stilllegen

Aus
Abschaltvorgang

- Drücken Sie die Taste  an der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.
- Warten Sie, bis der Abschaltvorgang beendet ist und die Anzeige erlischt (ca. 30 min).
- Ziehen Sie das Ladekabel und das Datenkabel für die Fernbedienung vom Gerät ab.
- Lagern Sie die Stecker und Kabel kühl und trocken.

■ **WARNUNG**
Bei Arbeiten am Gerät und an der Tankpatrone nicht rauchen und Zündquellen fernhalten!

- Schrauben Sie den Tankpatronenanschluss von der Tankpatrone ab und verschließen Sie die Tankpatrone mit dem Verschlussdeckel. Schützen Sie die Tankpatrone und den Tankpatronenanschluss am Gerät vor Verunreinigungen.

■ **WARNUNG**
Gerät und Tankpatronen – auch leere bzw. teilentleerte Tankpatronen – von Kindern fernhalten.

- Ziehen Sie den Abgasschlauch ab und schützen Sie ihn vor Verunreinigungen und verschließen Sie die Abgasöffnung mit einer Schutzkappe.
- Ziehen Sie ggfs. das Abwärmerohr oder den Abwärmebogen ab.
- Lösen Sie den Gurt am Gerät und heben Sie das Gerät von der Montageplatte.

- **VORSICHT**
Lagern Sie das Gerät kühl, jedoch über 1 °C, da die Frostschutz-Automatik nur mit angeschlossener Tankpatrone und ausreichend geladener Batterie funktioniert. (siehe Kapitel 5.7).
- **VORSICHT**
Wurde das Gerät Temperaturen unter 0 °C ohne angeschlossene Batterie und ausreichend gefüllte Tankpatrone (Frostschutz) ausgesetzt, muss es vor Betrieb für ca. 24 Stunden bei Zimmertemperatur aufgetaut werden.
- Verwenden Sie für den Versand des Gerätes einen geeigneten Versandkarton, z.B. den Originalkarton, und schützen Sie das Gerät mit einer Polsterung vor Stößen. Das Gerät nur aufrecht stehend transportieren.

6.1 Service

WARNUNG

Das Gerät nicht öffnen! Unbefugtes Öffnen gefährdet den sicheren Betrieb und führt zum Erlöschen der Gewährleistung und der Garantie. Das Gerät enthält keine Teile, die Sie selber warten oder reparieren können.

Bei normalen Einsatzbedingungen ist das Gerät wartungsfrei.

Bitte informieren Sie sich regelmäßig (mind. einmal jährlich) über Firmware update Möglichkeiten

6.2 Reinigung

WARNUNG

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie das Ladekabel ab.

Das Gerät ist nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch, das leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

Schließen Sie das Ladekabel nach der Reinigung wieder an, damit die Frostschutz-Automatik (siehe Kapitel 5.7) aktiv bleibt.

7.1 Sicherheit

WARNUNG

Gerät nicht öffnen! Das Gerät enthält keine Teile, die Sie selber reparieren können.

Wenden Sie sich an die Hotline, wenn Sie einen Fehler nicht mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung beheben können.

SFC Smart Fuel Cell AG
Eugen-Sänger-Ring 4
D-85649 Brunnthal-Nord

Hotline: +49 89 673 5920
Freecall: 00800 732 762 78*
Fax: +49 89 673 592 369
sales@efoy.com
www.efoy.com

*Der kostenlose Freecall steht aus den folgenden Ländern zur Verfügung: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.

7.2 Störungen und Lösungen

Die Fernbedienung warnt bei Störungen mit einer roten und/oder gelben Leuchte und einem Hinweis zur Pflege des Gerätes in der zweiten Zeile als durchlaufender Text.

Mit Hilfe der Anweisungen können Sie die Ursache für den Fehler in der Regel schnell und einfach selbst beheben.

Drücken Sie NACH dem Beheben der Ursache die Taste **reset** an der Fernbedienung.

Text im Display	Lösung
Check battery oder No connect	Batteriespannung zu niedrig. Bitte überprüfen Sie die Batteriespannung, ist diese unter 10,5 V, dann laden Sie die Batterie bitte mit einem externen Batterieladegerät. Anschluss der Fernbedienung überprüfen (siehe Kapitel 4.10.)
Unterbrechung: Umgebung zu warm (Fehler 32, 41)	Die Umgebungstemperatur ist zu warm. Das Gerät startet automatisch, sobald die Temperatur unter 30°C gefallen ist.
Bitte Service kontaktieren (Fehler 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 70, 73, 75, 76, 80, 83, 84)	Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Hotline auf. Freecall: 00800 732 762 78* Hotline: +49 89 673 5920 sales@efoy.com www.efoy.com
Bitte Abgasschlauch prüfen (Fehler 11, 12, 18)	Bitte die Installation des Abgasschlauchs überprüfen und diesen so verlegen, dass sich kein Kondenswasser sammeln kann. Abgasschlauch nicht knicken. ggfs. Abgasschlauch reinigen und Öffnung gegen Verschmutzen sichern. Abgasschlauch kürzen, falls sich Kondenswasser sammelt.

7. Störungsbehebung

Text im Display	Lösung
Bitte Tankpatrone wechseln (Fehler 20, 21, 22, 23)	<p>Neue Tankpatrone wie im Kapitel 5.1 beschrieben anschließen.</p> <p>Tankpatronenanschlussschlauch ohne Knick verlegen, Anschluss und Schlauch auf oberflächliche Verschmutzung prüfen.</p> <p>Tankpatrone auf gleicher Höhe wie das Gerät aufstellen.</p> <p>Tankpatronenanschlussschlauch überprüfen und Tankanschluss fest aufschrauben.</p>
Bitte Service Fluid nachfüllen (Fehler 30, 31)	<p>Stellen Sie sicher, dass die Abwärme ungehindert evakuiert wird und dass die Umgebungstemperatur unter 40 °C liegt.</p> <p>Sehen Sie beim Einbau in geschlossenen Kammern eine Öffnung mit einem Querschnitt von mindestens 10 cm für die Zuluft vor (siehe Kapitel 4.2).</p> <p>Füllen Sie anschließend Service Fluid nach (siehe Kapitel 7.4).</p>
Bitte Gerät schonend auftauen (Fehler 40)	<p>Das Gerät wurde Temperaturen unter 0 °C ohne angeschlossene Batterie und / oder ausreichend gefüllte Tankpatrone (Frostschutz-Automatik) ausgesetzt. Es muss vor Betrieb für ca. 24 Stunden bei Zimmertemperatur aufgetaut werden.</p>
Bitte Batteriespannung prüfen (Fehler 50, 51, 52, 53)	<p>Fehler 50: Batteriespannung zu niedrig (Senseleitung)</p> <p>Fehler 51: Batteriespannung zu hoch (Senseleitung)</p> <p>Fehler 52: Batteriespannung zu niedrig (Powerleitung)</p> <p>Fehler 53: Batteriespannung zu hoch (Powerleitung)</p> <p>Bitte überprüfen Sie die Verkabelung und ob Sie eine geeignete Batterie angeschlossen haben.</p> <p>Bitte überprüfen Sie die Batteriespannung. Ist diese zu niedrig, dann laden Sie die Batterie bitte mit einem Batterieladegerät.</p> <p>Bitte überprüfen Sie auch andere Ladegeräte, z. B. Lichtmaschine oder Laderegler, auf Defekte.</p>

7. Störungsbehebung

Text im Display	Lösung
Automatischer Neustart (Fehler 63, 65)	Das Gerät führt einen automatischen Neustart durch.
Bitte Tankpatroneanschluss überprüfen (Fehler 72)	Tankpatronenanschlussschlauch überprüfen und Tankanschluss fest aufschrauben.

7.3 Störung ohne Displaymeldungen

Beschreibung	Ursache	Lösung
Das Gerät reagiert nicht und zeigt nichts am Display der Fernbedienung an.	Fernbedienung nicht oder falsch angeschlossen	Anschluss der Fernbedienung überprüfen (siehe Kapitel 4.10.)
	Keine Batterie ange- schlossen, Batterie falsch angeschlossen oder tiefentladen.	Kontakte, Polung und Kabel prüfen (siehe Kapitel 4.7). Anschließen einer geladenen Batterie zum Start des Geräts.
	Kurzschlussicherung hat angesprochen.	Sicherstellen, dass keine falsche Polung des Ladekabels vorliegt. Gerät ausschalten, Ursache für Kurzschluss oder Überlast prüfen und beheben.
	Bei wiederholtem Auftreten:	Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Hotline auf. Freecall: 00800 732 762 78* Hotline: +49 89 673 5920 sales@efoy.com www.efoy.com

7.4 Service Fluid nachfüllen

Falls Service Fluid fehlt, leuchtet die rote Leuchte und das Display der Fernbedienung meldet: „Bitte Service Fluid nachfüllen“.


HINWEIS

Bei der Erstinbetriebnahme muss keine Service Fluid nachgefüllt werden.

Verwenden Sie zum Nachfüllen nur die Original EFOY Service Fluid.


Vor dem Nachfüllen des Service Fluid: Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie das Ladekabel ab.

Achten Sie darauf, dass kein Schmutz und keine Fremdkörper in die Einfüllöffnung eindringen.



- Entfernen Sie die Spitze der Flasche mit einer sauberen Schere.

Die Flasche mit dem Service Fluid ist nur zur einmaligen Verwendung bestimmt.



- Ziehen Sie den Abgasschlauch vom Gerät ab.
- Führen Sie die Spitze der Flasche in den Anschlussstutzen des Geräts und drücken Sie den kompletten Inhalt langsam in die Öffnung.

Füllen Sie nie mehr als eine Flasche Service Fluid auf einmal nach.


7. Störungsbehebung

- Sollte Service Fluid überlaufen, kann dies mit einem Tuch abgewischt werden.
- Stecken Sie den Abgasschlauch wieder auf.
- Schließen Sie das Ladekabel wieder am Gerät an.
- Drücken Sie danach die Taste `reset`. Das Gerät löscht die Meldung und geht in den vorherigen Betriebszustand, z.B. Automatikbetrieb.
- Besorgen Sie sich rechtzeitig Service Fluid bei Ihrem Fachhändler.


8.1 Ausgangskennlinien

U-I und U-P Kennlinien EFOY nach CE Prüfung


EFOY 600: U-I- und U-P- Kennlinie




EFOY 900: U- I- und U- P- Kennlinie




EFOY 1200: U- I- und U- P- Kennlinie



EFOY 1600: U- I- und U- P- Kennlinie



8. Anhang



SFC Smart Fuel Cell AG
Eugen-Sänger-Ring 4
D-85649 Brunenthal-Nord

Hotline: +49 89 673 5920
Freecall: 00800 732 762 78*
sales@efoy.com
www.efoy.com

*Der kostenlose Freecall steht aus den folgenden Ländern zur Verfügung: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.